

MANUAL DE USO



ASSADOR STAND A GÁS OU ELÉTRICO | 10 ESPETINHOS

1. Informações Gerais

Compacta, prática e eficiente, essa churrasqueira foi desenvolvida para quem busca assar carnes, peixes e legumes com muito mais sabor e comodidade. Sua geração de calor propõe alta performance garante potência e assados uniformes, sem produzir fumaça, tornando o uso ideal tanto em áreas externas quanto em espaços gourmet internos.

Com estrutura 100% em inox, o Assador Stand oferece resistência, durabilidade e fácil higienização. Sua alça em madeira proporciona praticidade no manuseio, enquanto os 10 espetinhos permitem preparar uma grande variedade de receitas ao mesmo tempo.

2. Componentes:

MODELO A GÁS 🔥

- Estrutura em aço inox
- Gaveta coletora de gordura
- Suporte para 10 espetinhos (+ 1 espeto opcional)
- Controle de intensidade da chama
- Acendimento manual
- 01 Queimador infravermelho a gás
- Entrada de gás 1/2"
- Pés antiderrapantes

OBS: Os espetos não acompanham o produto.

MODELO ELÉTRICO ⚡

- Estrutura em aço inox
- Gaveta coletora de gordura
- Suporte para 10 espetinhos (+ 1 espeto opcional)
- Controle de temperatura (termostato)
- Luz indicadora de funcionamento
- 02 Resistências elétricas
- Cabo de alimentação elétrica
- 10A (220V) - 20A (127V)
- Pés antiderrapantes

3. Especificações Técnicas:

ESPECIFICAÇÃO	MODELO A GÁS 🔥	MODELO ELÉTRICO ⚡
Tipo de alimentação	GLP	127V (20A) ou 220V (10A)
Consumo / Potência	Consumo: 190 g/h	Potência: 1800 W
Elemento de aquecimento	01 Queimador a gás infravermelho	02 Resistências elétricas
Material	Aço inox 430	Aço inox 430
Peso líquido	3,4 kg	3,4 kg
Peso bruto	4 kg	4 kg
Dimensões do produto (AxLxP)	556 × 200 × 200 mm	556 × 200 × 200 mm
Dimensões da embalagem (AxLxP)	580 × 300 × 290 mm	580 × 300 × 290 mm

4. Segurança

Antes: Verifique instalação elétrica/gás, use em local plano e ventilado.

Durante: Evite contato com partes quentes, mantenha crianças longe, não use conexões danificadas.

Após: Desligue o gás ou retire da tomada e aguarde esfriar para limpar.

5. Instalação



GÁS (BAIXA PRESSÃO) 🔥

1. Fechar registro antes da conexão.
2. Usar mangueira e regulador certificados (NBR 13554).
3. Conectar ao bico 1/2" com abraçadeira.
4. Abrir registro e testar vazamentos com água e sabão.

ELÉTRICA ⚡

- Ligação direta na tomada (evitar extensões).
- Confirmar tensão correta 127V (20A) ou 220V (10A).
- Tomada deve ter aterramento.

GLP P13: regulador 2,8 kPa (28mbar)



titaneletr.com.br



@titaneletr



(54) 9256-7242

6. Modo de uso

GÁS 🔥

1. Abrir o registro de gás.
2. Girar o botão e acender manualmente.
3. Ajustar a chama conforme desejado.
4. Colocar os espetos no suporte.

ELÉTRICA ⚡

1. Plugar o cabo na tomada de 10A para 220V e 20A para 127V.
2. Ajustar a temperatura desejada.
3. Pré-aquecer por 3–5 minutos.
4. Colocar os espetos no suporte.

7. Limpeza e Manutenção

- Desligar o equipamento antes de realizar a limpeza
- Desconectar a mangueira do gás
- Retirar o cabo da tomada

- Limpar com pano úmido e detergente neutro
- Limpar a gaveta coletora de gordura
- Não jogar água diretamente no equipamento

8. Solução de Problemas

PROBLEMA

CAUSA

SOLUÇÃO

Queimador não acende

Falta de gás / ar na tubulação

Verificar registro e conexões

Resistência não esquenta

Falha elétrica

Checar tomada / disjuntores

9. Garantia

06 meses contra defeitos de fabricação.

O fabricante não se responsabiliza por mau uso, instalação inadequada ou danos físicos, causados por ação ou omissão do usuário ou de terceiros.